

NC20

Metric & Inch

YG NanoCut

Токарные резцы


для обработки малых диаметров

Новый продукт YG-1 для токарной обработки малых диаметров.
Широкая номенклатура резцов для различных токарных операций.
Оптимизированное покрытие увеличивает производительность.



Обзор

В настоящее время, по мере роста спроса на мелкие детали (объектив камеры, детали мобильных телефонов) и медицинские инструменты, растет спрос на изделия малого диаметра, способные к высокоточной обработке.



Операции

- Токарная обработка деталей малого диаметра
- Внутреннее точение (расточивание), обработка канавок, нарезание резьбы

Особенности

- Минимальный диаметр (расточивание и профилирование): Ø 1 мм
- Внутренняя подача СОЖ для продления срока службы инструмента и улучшенного отвода стружки
- Безопасное соединение: штифт + наклонное позиционирование
- 9 геометрий под различные операции

Достоинства

- С высокой повторяемостью
- Долгий срок службы

Преимущества


- Сокращает время простоя станка
- Более низкая стоимость обработки

YG812 - Микрзернистый твердый сплав


Р10 - Р20 М20 - М30 К20 - К30 S10 - S25
Субмикронный твердый сплав с высокой прочностью и износостойкостью обеспечивает высокую точность обработки.

YG NanoCut типоразмеры


BP - Растачивание и профилирование




BO - Растачивание со стружколомом




BF - 90° Растачивание




PR - Профилирование




GS - Обработка канавки




GR - Обработка радиусной канавки




FI - Обработка торцевых канавок Внутренняя



FE - Обработка торцевых канавок Внешняя



CH - Снятие фаски




Система кодирования - Расточная оправка и держатель

Резцы



Оправки



Истории успеха

YG Условия обработки

Размер	Ø 6 мм, R 0.2 мм (Ø .236", R .008")
Обрабатываемый материал	SCM440 (HRC 20)
Скорость резания	100 м/мин. (328 ft./min.)
RPM	637 об./мин.
Подача за оборот	0.1 мм/об. (.004 inch/rev.)
Глубина расточки	Осевая: 10 мм (.390") Радиальная: 0.15 мм (.006")
Охлаждение	Без охлаждения
Операция	Растачивание
Станок	Токарно-фрезерный станок

Чем меньше, тем лучше


YG 43 µm

Конкурент

55 µm

Износ кромки (после 30 мин.)

YG



Конкурент



